

Specifikace

- Rozsah měření ve vnitřních prostorách: 0°C - +60°C
- Rozsah měření ve vnějších prostorách: -40°C - +65°C
- Přesnost při měření: +/- 1,0°C
- Napájení (základní jednotka): 2x AA LR6 alkalické baterie
- Napájení (bezdrátový senzor): 2x AAA LR03 alkalické baterie
- Životnost baterií: minimum 24 měsíců pro základní jednotku i bezdrátový senzor
- Frekvence přenosu: 433MHz
- Rozsah přenosu: 100 m v otevřeném prostoru

Varování !

- Nezaměňujte polaritu baterií.
- Neumísťujte přijímač blízko kovů.

Jak upevnit vnější senzor

Poznámka: Pro dosažení zaznamenání skutečné teplotní hodnoty je nutné vyhnout se montáži na místě, které je v dosahu přímého slunečního záření. Doporučujeme namontovat bezdrátový teplotní senzor na vnější severní stěně. Překážky jako jsou stěny, beton či velké kovové objekty mají vliv na radiový dosah bezdrátového senzoru.

K montáži na stěnu, použijte šrouby k připevnění nástěnného držáku na vybranou zeď a připojte bezdrátový teplotní senzor k držáku.

Bezdrátový teploměr s hodinami

WH0207



Návod k použití

Obsah balení

1. Vnitřní jednotka
2. Bezdrátový teplotní senzor
3. Návod k použití

Funkce

- rádiem řízené hodiny s možností ručního nastavení
- vnitřní měření teploty
- měření venkovní teploty
- Min/Max záznam teploty
- Nastavení časového pásma
- 12/24 h časový režim
- Možnost přijímání informací až od 3 bezdrátových teplotních senzorů

Rychlé nastavení

Poznámka: Povšimněte si prosím polarity při vkládání/vyměňování baterií do vnitřní jednotky, v opačném případě hrozí trvalé poškození zařízení. Používejte kvalitní alkalické baterie a vyhněte se dobíjecím bateriím.

1. Vložte nejdříve baterie do bezdrátového teplotního senzoru a poté do vnitřní jednotky.
2. Vložte dvě AA baterie do vnitřního přijímače. Když je základní jednotka zapnuta, všechny LCD segmenty se rozsvítí přibližně 4 sekundy předtím, než vstoupí do „režimu učení“ pro zapamatování bezpečnostního kódu. Pokaždé, když je bezdrátový senzor opětovně zapnutý (například po výměně baterií), je předán (odeslán) náhodný bezpečnostní kód, který musí být synchronizován se základní jednotkou, aby mohla přijímat data o počasí. **Tudíž, pokud je třeba vyměnit baterie u dálkového ovladače, musí být základní jednotka znovu zapnuta, aby mohlo dojít k synchronizaci bezdrátového teplotního senzoru se základní jednotkou. Vyčkejte 10 sekund než znovu vložíte baterii k řádnému resetování.**
3. **Nepoužívejte žádná tlačítka po dobu 10 minut**
4. Po nastavení v „režimu učení“ přijímač spustí vyhledávání RCC signálu. Pokud není nalezen žádný signál během 70 sekund, jednotka vypne přijímač. Pokud je přijat časový signál, na displeji se zobrazí blikající ikona, indikující že hodiny jsou ve stavu přijímání časového signálu. Normálně by hodiny měly zobrazovat do 10 minut správný čas.
5. Pokud není k dispozici časový signál, je možné nastavit čas manuálně. Hodiny se budou pokoušet o rádiem řízené převzetí času každou hodinu. Pokud dojde k převzetí rádiem řízeného času, zapne se výše zmíněná ikona a přepíše se manuálně nastavený čas.
6. Pokud vaše časové pásmo není UTC+1:00, nastavte časové pásmo manuálně. Čas na vašich hodinách bude aktualizován na korektní, poté co bude zachycen rádiově řízený čas.
7. Pokud hodiny nemůžou zachytit rádiem řízený čas do 24 hodin, umístěte je na místo v blízkosti okna. Hodiny by neměly být umístěny na kovovém stole či blízko monitoru.

Nastavení, uvedení do provozu**1. Nastavení funkcí**

Stiskněte tlačítko SET a podržte jej 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení v následujícím pořadí:

- 1) Nastavení časového pásma
 - Výchozí nastavení časového pásma je 0, na základě Německého DCF času (GMT+1)
 - Možnost nastavení časového pásma +/- 12h
 - V zemích, které se nenacházejí ve stejném časovém pásmu jako Německo, je vyžadováno správný čas nastavit. Korektní čas bude zobrazen poté, co bude úspěšně zachycen rádiem řízený čas
- 2) 12/24 hodinový formát
- 3) Možnost manuálního nastavení času (hodiny/minuty)
- 4) Možnost zobrazení teploty ve stupních Celsia neb Fahrenheitita
- 5) Zapnutí/vypnutí RCC funkce (Rádiem řízených hodin)

Stiskněte tlačítko + ke změně či inkrementaci hodnoty. Podržení tlačítka + po 3 sekundy se zvýší rychlost inkrementace

Stiskněte tlačítko SET k potvrzení změny a postupu k dalšímu režimu nastavení. Přístroj automaticky opustí režim nastavení, pokud nebylo použito žádné tlačítko během 10 sekund.

2. Nastavení kanálu

Pokud je v provozu více než 1 vysílač, bude zobrazen kanál 1 nebo 2 nebo 3. Stiskněte tlačítko CH (sdílené s + a Reset), k výběru kanálu, který si přejete.

3. Ověření (kontrola) Min/Max záznamu

Stiskněte tlačítko MIN/MAX (sdílené s tlačítkem SET) v normálním režimu. Zobrazí se ikona MIN a záznam minimální teploty vnitřního a vnějšího kanálu. Stiskněte tlačítko MIN/MAX znovu. Zobrazí se logo (označení) MAX a záznam maximální změřené teploty. Poté stiskněte tlačítko MIN/MAX potřetí, zmizí označení MAX a zařízení se vrátí zpět do normálního režimu.

4. Resetování MIN/MAX záznamu

Stiskněte tlačítko RESET (sdílené s tlačítky CH, +) za chodu normálního režimu a podržte jej 2 sekundy. Záznam minima/maxima bude resetován na aktuální teplotu.

Pokud déle než po 30 sekundách nedochází k žádné operaci, jednotka se přepne do normálního režimu zobrazení automaticky.