Prosíme, přečtěte si tento návod k použití a bezpečností pokyny, uschovejte je pro pozdější použití.


AKUMULÁTOROVÁ MINI VRTAČKA

Technická specifikace KMD06:
Otáčky bez zatížení: 0-20.000 ot./min
Napájecí napětí: 9.6V D.C. (stejnosměrný proud)


Pro bezpečné používání:
1) Noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči.
2) Když dokončíte práci se zařízením, vypněte motor a ujistěte se, že všechny pohybující se části jsou již v úplném klidu.
3) Před použitím dodatečných nástrojů, které nejsou součástí této sady, vždy srovnejte maximální povolené otáčky daného konkrétního nástroje s otáčkami vrtačky.
4) V případě, že se vyskytne elektrická či mechanická porucha (selhání), ihned vypněte zařízení.
5) Nikdy zařízení nezapínejte během výměny nástrojů.
6) Nikdy nepoužívejte brusné kotouče přes 1" (25.4mm) v průměru.
7) Nikdy nepoužívejte – vrtáky, které mají přes 1/8" (3.2mm) v průměru.
8) Nikdy nepoužívejte zámek hřídele, když je zařízení v provozu.
9) Ujistěte se, že velikost kleštin (úchytu) koresponduje s velikostí hřídele nástroje.
10) Skladujte zařízení na místě, kde teplota nepřesahuje 50°C.

Jak vyměňovat nástroje
1) Vypněte vrtačku a zajistěte, aby se nemohla náhodou zapnout během výměny nástrojů.
2) Stiskněte tlačítko ZAMČENÍ SKLÍČIDLA. Poté uvolněte a sundat matici sklíčidla jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
3) Vyberte správnou velikost kleštiny pro nástroj, které chcete použít a vložte jej na místo. Znovu přiložte matici sklíčidla, ale prozatím zcela neutahujte.
4) Vložte nástroj do matice sklíčidla.
5) Zatímco stlačujete tlačítko zamčení sklíčidla, utáhněte matici sklíčidla otáčením ve směru hodinových ručiček.

Leštící kotouče
Požadovaný leštící kotouč našroubujte na k tomuto účelu dodaný nástavec. (viz obrázek)



Řezné kotouče
Pro výměnu řezných kotoučů, odšroubujte konec šroubu, nahraďte kotouč a znovu přišroubujte na místo (viz obrázek).



Provoz
1) Uchopte pevně vrtačku. Přepínač On/Off uveďte do pozice On (Zapnuto).
2) Lehce přitlačte na povrch, na kterém chcete pracovat.