
Režim učení (nového dálkového ovladače)

a) Sešlápněte brzdový pedál, 3x zapněte a vypněte systém, setrvejte v pozici Zapnuto, světla jednou bliknou - systém je připraven pro naučení nového dálkového ovladače.

b) Stiskněte jednou libovolné tlačítko na novém dálkovém ovládání, světla 2x bliknou, nový dálkový ovladač je nyní naprogramován do modulu.

c) Zopakujte krok b) k naprogramování druhého nového dálkového ovladače.
K jednomu modulu můžou být naprogramovány až 4 dálkové ovladače.



černorůžový drát - ke dveřnímu spínači pro aktivaci otevřených dveří, růžový - totéž na druhé straně (spínače pro sepnutí /vypnutí vnitřního osvětlení).

žlutý vede k blinkrům přes diody

černobílý vodič je pro připojení k zapalování (2 stupeň)

oranžový vodič - zapojení na brzdový pedál

T792

Dálkový systém centrálního zamykání

Zamykání dveří

Stiskněte zamykací tlačítko, boční směrová světla jedenkrát bliknou, dveře se automaticky zamknou.

Odemykání dveří

Stiskněte odemykací tlačítko, boční směrová světla dvakrát bliknou, dveře se automaticky odemknou.

Alarm

Stiskněte a podržte zamykací tlačítko v běžném zamykacím režimu po 3 sekundy pro spuštění alarmu, světla budou blikat po dobu 15 sekund. Stiskněte libovolné tlačítko
pro zastavení.

Automatické centrální zamykání/odemykání dveří

Nastartujte zapalování po řádném uzavření dveří auta, pokud po 15 sekundách sešlápnete brzdový pedál, dveře se automaticky uzamknou. Dveře se automaticky odemknou, když se klíč v zapalování otočí do pozice Vypnuto.

Během doby, kdy je zapalování v režimu Zapnuto, stisknutím tlačítka zamknete dveře, stisknutím tlačítka dveře odemknete.

Paměť při přerušení napájení

Pokud je přerušeno napájení ve stavu Zamčeno nebo Odemčeno, systém bude pokračovat v původním po opětovném připojení napájení.

Nouzové (pohotovostní) ovládání


Pokud dálkový ovladače (regulátory) selžou nebo dojde ke ztrátě, sešlápněte brzdový pedál, zapněte a vypněte systém 12x, systém se odemkne.

Režim učení (nového dálkového ovladače)

a) Sešlápněte brzdový pedál, 3x zapněte a vypněte systém, setrvejte v pozici Zapnuto, světla jednou bliknou - systém je připraven pro naučení nového dálkového ovladače.

b) Stiskněte jednou libovolné tlačítko na novém dálkovém ovládání, světla 2x bliknou, nový dálkový ovladač je nyní naprogramován do modulu.

c) Zopakujte krok b) k naprogramování druhého nového dálkového ovladače.
K jednomu modulu můžou být naprogramovány až 4 dálkové ovladače.



černorůžový drát - ke dveřnímu spínači pro aktivaci otevřených dveří,
růžový - totéž na druhé straně (spínače pro sepnutí /vypnutí vnitřního osvětlení).

žlutý vede k blinkrům přes diody

černobílý vodič je pro připojení k zapalování (2 stupeň)

oranžový vodič - zapojení na brzdový pedál

T792

Dálkový systém centrálního zamykání

Zamykání dveří

Stiskněte zamykací tlačítko, boční směrová světla jedenkrát bliknou, dveře se automaticky zamknou.

Odemykání dveří

Stiskněte odemykací tlačítko, boční směrová světla dvakrát bliknou, dveře se automaticky odemknou.

Alarm

Stiskněte a podržte zamykací tlačítko v běžném zamykacím režimu po 3 sekundy pro spuštění alarmu, světla budou blikat po dobu 15 sekund. Stiskněte libovolné tlačítko
pro zastavení.

Automatické centrální zamykání/odemykání dveří

Nastartujte zapalování po řádném uzavření dveří auta, pokud po 15 sekundách sešlápnete brzdový pedál, dveře se automaticky uzamknou. Dveře se automaticky odemknou, když se klíč v zapalování otočí do pozice Vypnuto.

Během doby, kdy je zapalování v režimu Zapnuto, stisknutím tlačítka zamknete dveře, stisknutím tlačítka dveře odemknete.

Paměť při přerušení napájení

Pokud je přerušeno napájení ve stavu Zamčeno nebo Odemčeno, systém bude pokračovat v původním po opětovném připojení napájení.

Nouzové (pohotovostní) ovládání

Pokud dálkový ovladače (regulátory) selžou nebo dojde ke ztrátě, sešlápněte brzdový pedál, zapněte a vypněte systém 12x, systém se odemkne.