

Aku šroubovák

KCS76

Technická data

	Rychlost při nulové zátěži		150 ot./min.
	Napětí (stejnoseměrný proud)		4.8V (DC)
	Vstupní napětí a frekvence		230V-50Hz
	Velikost bitu		1/4"
Aku a nabíječka	Normální (běžný) proces nabíjení	Typ akumulátoru:	Ni-Cd 1000mAh
		Nabíjecí proud	300 mA
		Doba nabíjení	3-5 hodin

Upozornění: Každý bezdrátový aku šroubovák je napájen originálním akumulátorem a nabíječkou.

Prosíme, držte se následujících pokynů:



Okolní teplota – max. 40°C (105°F)



Nevyhazujte Ni-Cd akumulátory do běžného domácího odpadu!



Nevhazujte Ni-Cd akumulátory do vody!



Chraňte Ni-Cd akumulátory před žářem a ohněm – riziko exploze!



Recyklujte

Než začnete používat tento produkt, přečtěte si tyto informace a opatření.

Uchovejte tento manuál pro budoucí použití.

Varování: Užití ručního nářadí (zařízení) může být nebezpečné. Vždy buďte opatrní a uschovejte zařízení před dětmi. Vždy používejte při práci se zařízením ochranné brýle. Vybírejte pro danou práci vždy správný typ a velikost (rozměr) ručního nářadí.

Bezpečnostní instrukce

Upozornění: Když pracujete s tímto nářadím, dodržujte následující základní bezpečnostní opatření, snížíte a/nebo vyloučíte tak riziko zranění. Čtete a pečlivě následujte tyto instrukce během použití zařízení.

1. Udržujte bezpečné pracovní prostředí

Nikdy nevystavujte šroubovák dešti nebo vlhkosti a nepoužívejte jej ve vlhkém nebo mokřím prostředí. Zajistěte dobré osvětlení. Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých tekutin či plynů. Nepořádek na pracovním místě zvyšuje riziko nehody.

2. Předejděte elektrickému šoku

Vyhňte se kontaktu těla s uzemněnými částmi, např. trubkami, radiátory, sporáky nebo ledničkami.

3. Uchovejte nářadí před dětmi

Nedovolte jiným lidem dotýkat se nářadí nebo napájecího kabelu během provozu zařízení a nepouštějte je do pracovního prostoru.

4. Skladujte nářadí na bezpečném místě

Nepoužívané nářadí by mělo být uschováno na suchém, zabezpečeném místě, mimo dosah dětí.

5. Vybírejte vhodné nářadí pro danou práci

Nepoužívejte nářadí k jakýmkoli jiným účelům, než pro které jsou určeny. Nářadí bude pracovat efektivněji a bezpečněji ve specifikovaném rozsahu výkonu. Nepoužívejte žádné nářadí či příslušenství, která nejsou pro práci vhodná.

6. Noste vhodný pracovní oděv

Nenoste při práci (příliš) volné oblečení ani šperky - mohly by se zachytit do pohybujících se částí. Pro práci venku se doporučují gumové rukavice a protiskluzová obuv. Pokud máte dlouhé vlasy, použijte síťku na vlasy.

7. Noste ochranné brýle

Kromě výše uvedeného používejte také ochranné brýle. Při práci, kdy se vytváří prach, používejte také dýchací masku.

8. Nepoužívejte nesprávně napájecí kabel

Nepřenášejte šroubovák s připojeným napájením a nevytahujte pomocí kabelu zástrčku ze zásuvky. Chraňte napájecí kabel před žárem (teplem), oleji a ostrými hranami.

9. Zajistěte správné pracovní podmínky

Používejte upínací zařízení nebo svěrák pro práci v bezpečné pozici, která vám umožňuje pracovat se zařízením oběma rukama.

10. Nenatahujte se mimo místo, kde stojíte

Vyhnete se jakémukoli abnormálnímu postavení. Zajistěte, abyste vždy stáli pevně a udrželi rovnováhu, když pracujete se zařízením.

11. Provádějte řádnou údržbu nářadí

Udržujte nářadí stále připravené k použití (např. ostré a čisté), abyste tak zajistili řádný provoz (fungování). Dodržujte předpisy pro údržbu a instrukce pro výměnu nářadí. Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, a pokud jsou poškozeny, nechte je opravit specialistou s řádnou elektrotechnickou kvalifikací. Vždy udržujte rukojeti suché, a bez přítomnosti mastnoty (tuku) či oleje.

12. Vyhnete se neúmyslnému provozu či spuštění zařízení

13. Nepokládejte prst na přepínač během přenášení, kdy je nářadí zapojeno ke zdroji energie. Ujistěte se, že je přepínač v pozici Off (Vypnuto), když připojujete zařízení ke zdroji energie.

14. Buďte ostražití (bdělí)

Sledujte svou práci. Používejte šroubovák s rozmyslem. Nepoužívejte šroubovák, pokud jste fyzicky či mentálně indisponováni jakýmkoli způsobem.

15. Kontrolujte nářadí před možným poškozením

Před použitím nářadí pečlivě zkontrolujte. Ověřte si, že žádné části nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda funkčnost pohybujících se částí je v pořádku, zda správně drží a nejsou jejich části poškozeny.

POŠKOZENÝ KRYT A ČÁSTI MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OPRAVENY NEBO NAHRAZENY V DÍLNĚ ZÁKAZNICKÉHO SERVISU PŘED „POUŽITÍM NÁŘADÍ“. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ KTERÉ VYKAZUJÍ ZNÁMKY POŠKOZENÍ

16. Opravy pouze kvalifikovaným elektrotechnickým specialistou

Tato nářadí jsou v souladu se všemi známými bezpečnostními předpisy. Opravy může provádět pouze elektrotechnický specialista.

17. Používejte pouze příslušenství (doplňky) a přídavná zařízení, která jsou specifikována v provozních instrukcích (v manuálu) nebo která jsou doporučena výrobcem. Použití jakýchkoli jiných vložených nástrojů (nářadí) či příslušenství, než ty, které jsou doporučeny v instrukcích (manuálu) zvyšují riziko úrazu.

Speciální bezpečnostní instrukce pro

Akumulátor a nabíječku:

1. Za extrémních podmínek by mohlo dojít k úniku elektrolytu z baterie. Je nezbytné vyhnout se kontaktu s kůží. Pokud se elektrolyt dostane do kontaktu s kůží, opláchněte (odstraňte) jej okamžitě vodou. V případě, že se elektrolyt dostane do kontaktu s očima, okamžitě vyhledejte lékaře. Před použitím nabíječky a akumulátoru si důkladně přečtěte návod k použití.

2. Ověřte si, že proud, který je aktuálně k dispozici, koresponduje s proudem vyžadovaným nabíječkou baterie.

3. Nikdy nedovolte, aby se déšť, vlhkost či stříkající voda dostala na místo kde probíhá nabíjení.

4. Nenabíjejte akumulátor když je teplota pod 10°C či nad 40°C

5. Pokud je poškozen napájecí kabel, může být nahrazen dodavatelem či autorizovanou opravou. Opravy může provádět pouze autorizovaný specialista.

6. Nikdy zcela nevybíjejte akumulátor.