

# Návod k obsluze

## D303 - Univerzální kopírující dálkový ovládač

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znova kdykoliv přečíst!

### Popis:

Dálkový ovládač kopíruje signál většiny ovládačů (pro auta, brány, řadiče, alarmy, atd.) s pevným kódem na 433,92Mhz. Kopírování signálu je velmi jednoduché. Počet kanálu: 4, napájení: baterie 2x CR2016 (součástí balení), rozměry: 60 x 32 x 14mm



### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit. Použití:

### 1) Příprava kopírování

Na dálkovém ovládání stiskněte **současně** a držte obě tlačítka „zamknout“ i „odemknout“ (LED dioda 3x zabliká). Stále držte „zamknout“ a 3x rychleji stiskněte „odemknout“ (LED dioda se přerušovaně rozblízká). Ovladač je připraven k přijetí kódu z původního ovladače. (LED dioda nereaguje na stisk žádného tlačítka)

### 2) Duplikace

Držte oba ovladače dostatečně **bízko u sebe (ideálně by se mely dotýkat, případně je přiložte zády k sobě)**. Stiskněte odpovídající tlačítka na obou ovladačích ve **stejnou dobu** a přidržte (LED se rozsvítí 3x a poté začne blikat neustále), přijatý kód je duplikován novým dálkovým ovladačem. Výše uvedenou metodou opakujte i s ostatními tlačítky.

### 3) Obnovení

Pokud jste vymazali kód uložený na kopírovacím dálkovém ovladači, můžete jej obnovit stisknutím a podržením obou tlačitek "blesk" a "zvonek" současně (LED se rozblízká) Původní kód dálkového ovladače je obnoven.

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředitla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonních ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neoborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.