

**T166B - Digitální teploměr, hodiny, voltmetr do automobilu 3v1, 12V, EC88**

Tento výrobek dokáže efektivně zjistit stav automobilu v reálném čase. Je vybaven výstražným světýlkem, které varuje před mrazem, který by mohl poškodit vše auto, když teplota klesá pod bod mrazu. Má výstražné světýlko i zvukové alarm, který vám připomene, abyste zkontovali autobaterii, když je napětí přílišné nebo malé. Můžete udržovat vozidlo podle aktuálních informací o napětí.

**FUNKCE**

Ukazatel vnitřní a venkovní teploty, rozsah měření: Vnitřní 0°C až 50°C; venkovní -50°C až 70°C

Výstraha před mrazem se zapne, jakmile teplota klesne na -1°C až 4°C.

12/24 hodinový formát zobrazování času.

MAX. a MIN. teplotní rekord.

Funkce zobrazování tendence vývoje teploty.

Kontrola a zobrazení aktuálního napětí autobaterie.

Zvuková a světelná výstraha informující o příliš velkém nebo příliš malém napětí autobaterie.

Možnost výběru modrého nebo oranžového podsvícení.

**POUŽITÍ**

1. Zapojte přístroj do cigaretové zásuvky v autě, dejte teplotní senzor ven a připevněte ho ke hraně dveří automobilu. Nastartujte auto, přístroj zobrazí vnitřní teplotu (ikonka IN) a napětí autobaterie.

2. Stiskněte IN/OUT pro přechod na údaj o venkovní teplotě.

3. Když je venkovní teplota nižší než -1°C až 4°C, zobrazí se na displeji ikonka sněhové vločky.

4. Číselná hodnota vpravo reprezentuje napětí autobaterie.

A. Je-li napětí autobaterie nižší než 11,5V, rozsvítí se červeně výstražné světýlko VOL a zazní



výstražný zvukový signál. Ikonka na pravé straně displeje ukazuje , což znamená, že napětí baterie je příliš nízké a může dojít ke zhasnutí automobilu. Provedte kontrolu automobilu. Stiskněte ALERT pro zastavení zvukové výstrahy nízkého napětí baterie.

B. Je-li napětí autobaterie v rozmezí 11,5 až 11,9V, rozsvítí se červeně výstražné světýlko VOL



a ikonka na pravé straně displeje ukazuje . Znamená to, že napětí autobaterie je malé, a že je potřeba zkontovalit automobil.

C. Je-li napětí autobaterie v rozmezí 12,0 až 14,9V, výstražné světýlko VOL se rozsvítí zeleně a



ikonka na displeji ukazuje . Znamená to, že napětí baterie je v pořádku.

D. Je-li napětí autobaterie větší než 15V, rozsvítí se červeně výstražné světýlko VOL a ikona



ukazuje . Znamená to, že napětí autobaterie je příliš vysoké, a že je potřeba zkontovalit automobil.

5. Stiskněte postranní tlačítko pro změnu barvy podsvícení z modré na oranžovou a zpět.

6. Zobrazují-li se na displeji nějaké abnormální hodnoty, vyjměte baterii a vložte zpět. Případně stiskněte tlačítko RESET.

E. Stiskněte tlačítko HOUR pro nastavení hodin.

F. Stiskněte tlačítko MIN pro nastavení minut.

G. Držte tlačítko °C/°F pro výběr 12 nebo 24 hodinového režimu zobrazování času.

H. Stiskněte °C/°F pro přepínání jednotkami teploty.

I. Stiskněte tlačítko MAX/MIN pro zobrazení aktuální teploty/MINimální teploty a MAXimální teploty