

Русский - Описание

Данный инвертирующий усилитель мощности является инвертором модулированного синусоидального сигнала. Инверторы модулированного синусоидального сигнала — универсальные силовые инверторы, используемые для питания простых электронных устройств.

Предупреждение!

Не используйте инвертор со следующими переразрезаемыми устройствами:

- Небольшими устройствами с питанием от АКБ, которые для перезарядки помещаются непосредственно в розетку сети переменного тока (например, фены, бритвы и ночные светильники).
- Некоторые зарядные устройства для АКБ используются в электромобильности. Эти зарядные устройства имеют предупреждающую наклейку о том, что на клеммах аккумулятора присутствует опасное напряжение.

1. Выключатель	• Нажмите выключатель для включения или выключения устройства.
2. Сетевой индикатор	• Индикатор горит зеленым, когда устройство подключено к аккумулятору и включено. Устройство готово к работе.
3. Индикатор перегрева	• При перегреве индикатор устройства горит жёлтым светом. Сработает аварийный сигнал. Устройство автоматически выключится. Устройство автоматически включается после того, как оно достаточно охладится.
4. Индикатор перегрузки	• При перегрузке индикатор устройства горит красным светом. Выключите устройство и уменьшите нагрузку, прежде чем снова включить устройство.
5. Индикатор зарядки батареи (B)	• Индикатор показывает напряжение на входной клемме инвертора.
6. Индикатор тока батареи (A)	• Индикатор показывает ток, потребляемый инвертором из батареи. Для непрерывной работы значение тока должно располагаться в зелёной зоне. Если значение тока находится в жёлтой зоне, устройству останется работать несколько минут. Если значение тока находится в красной зоне, устройство автоматически выключится.
Клемма	Предупреждение! - При подключении к аккумулятору, прежде чем включить подключённые устройства, включите инвертор. При использовании инвертора с несомлыми приборами одновременно последовательно включите устройства, чтобы инвертор не подавал пусковой ток сразу на все устройства нагрузки. - Не осуществляйте реверс входного напряжения. Не используйте зубчатые зажимы для создания электрического соединения. Прежде чем подключить инвертор к аккумулятору или другому источнику постоянного тока, убедитесь, что инвертор выключен. - Подключите красный кабель АКБ к положительному полюсу батареи (+) и положительному полюсу инвертора (+). - Подключите красный кабель АКБ к отрицательному полюсу батареи (-) и отрицательному полюсу инвертора (-). - Регулярно подтягивайте винты крепления клеммой входной питающего напряжения.
7. Положительный полюс (+, красный)	
8. Отрицательный полюс (-, чёрный)	
9. Скоба заземления на шасси устройства	Предупреждение! Не эксплуатируйте инвертор, не подключив его к заземлению. Риск поражения электрическим током. На шасси инвертора имеется скоба заземления. Провод заземления в распределительной коробке переменного тока на выходной панели инвертора подключен к шасси. Скоба заземления должна быть подключена к точке заземления в зависимости от места установки инвертора. - В автомобиле скобу заземления на шасси инвертора подключают к шасси автомобиля. - На судне скобу заземления на шасси инвертора подключают к системе заземления судна. - В стационарных условиях соедините заземляющую скобу на шасси инвертора к заземляющему стержню (вбитому в землю металлическому стержню). Для соединения скобы заземления инвертора с точкой заземления воспользуйтесь медным проводом № 12 AWG или проводом большего сечения (используйте с зелено-желтой изоляцией). Нейтральный проводник выходной цепи переменного тока инвертора подключают к скобе заземления на шасси устройства. Когда шасси подключены к заземляющему проводнику, нейтральный проводник также будет заземлен.
10. Охлаждающий вентилятор	
11. Выход переменного тока	• Подключите сетевой кабель устройства к выходу переменного тока инвертора.
12. Разъем ДУ	Устройством можно управлять дистанционно.
13. Пульт ДУ	• Подключите кабель ДУ к соответствующему разъему.
14. Сетевой выключатель (на пульте ДУ)	• Нажмите выключатель для включения или выключения устройства.
15. Сетевой индикатор (пульт ДУ)	• Индикатор горит зеленым, когда устройство подключено к аккумулятору и включено. Устройство готово к работе.

Звуковая сигнализация

Звуковой сигнал подается в случае перегрева, низкого заряда батареи или ее отключения.

Требования безопасности

Общие правила техники безопасности

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Производитель не несет ответственности за повреждения имущества или персонала, вызванных несоблюдением инструкции по безопасности и неправильным использованием устройства.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в коммерческих целях.
- Используйте устройство только в местах с температурой окружающей среды от 0 °C до 25 °C.
- Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах и бассейнах).
- Не используйте устройство рядом с ваннами, душевыми кабинами, раковинами и другими сосудами, заполненными водой.
- Не используйте таймер или отдельную систему дистанционного управления, которая позволяет автоматическое включение устройства.
- Запрещается накрывать устройство.
- Запрещается закрывать вентиляционные отверстия. Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия.
- Чтобы обеспечить надлежащее охлаждение и циркуляцию воздуха, вокруг устройства должно оставаться не менее 2,5 см свободного пространства.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не устанавливайте устройство вблизи воспламеняемых объектов.

Требования электробезопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от розетки и другого устройства.
- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.

- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.
- Очистите вентиляционные отверстия мягкой щеткой.

Поддержка

Перейдите на сайт www.nedis.com/support, чтобы получить дополнительную информацию или оставить комментарии или предложение

Контакты

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Нидерланды

Türkçe - Açıklama

Bu güç invertörü, modifiye sinüs dalgası invertörüdür. Modifiye sinüs dalgası invertörleri, basit elektronik cihazlara güç sağlamak için kullanılan çok amaçlı güç invertörleridir.

Uyarı!

Invertörü aşağıdaki şarj edilebilir cihazlarla birlikte kullanmayın:

- Şarj olması için doğrudan AC çıkışına takılabilecek küçük pil ile çalışan aletler (ör. e fenerleri, traş makineleri ve gece lambaları).
- Elektrikli aletlerde kullanılan batarya ünifelerine yönelik bazı batarya şarj cihazları. Bu batarya şarj cihazlarının üzerinde, batarya terminallerinde tehlikeli voltajların olduğunu belirten bir uyarı etiketi bulunur.

1. Açma/kapama düğmesi	• Cihazı açmak veya kapatmak için anahtara basın.
2. Güç göstergesi	• Cihaz bir bataryaya bağlandığında ve açıldığında gösterge yeşil renkte yanar. Cihaz kullanın için hazırdir.
3. Aşırı sıcaklık göstergesi	• Cihaz aşırı ısındığında gösterge sarı renkte yanar. Bir alarm sesi verilir. Cihaz otomatik olarak kapanır. Cihaz yeterli ölçüde soğududığında otomatik olarak yeniden açılır.
4. Aşırı yük göstergesi	• Cihaz aşırı yüküklendiğinde gösterge kırmızı renkte yanar. Cihazı kapatın ve yeniden açmadan önce yükü azaltın.
5. Batarya voltaj göstergesi (V)	• Gösterge, invertörün giriş terminalindeki voltajı gösterir.
6. Batarya akım göstergesi (A)	• Gösterge, invertör tarafından bataryadan çekilen akımı gösterir. Invertörün sürekli olarak çalışması için akımın yeşil bölgede olması gerekir. Akım sarı bölgedeyken cihaz birkaç dakika çalışacaktır. Akım kırmızı bölgedeyken cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
Terminal	Uyarı! - Invertör bir bataryaya bağlandığında bağlı cihazları açmadan önce invertörü açın. Invertörü aynı anda birkaç aletle birlikte kullanırken invertörün tüm bağlantı akımlarını yüklerin tümüne aynı anda dağıtması gerekeceğinden emin olmak için cihazları sırayla açın. - Giriş ters çevirmeyin. Elektrik bağlantısı oluşturmak için bağlantı masası kullanmayın. Invertörü bataryaya veya başka bir DC güç kaynağına bağlamadan önce invertörün kapatılmış olduğundan emin olun. - Kırmızı batarya kablосunu, bataryanın pozitif (+) kutbu ile invertörün pozitif (+) terminaline bağlayın. - Siyah batarya kablосunu, bataryanın negatif (-) kutbu ile invertörün negatif (-) terminaline bağlayın. - DC giriş kablolarının vidalarını düzenli olan sıkın.
7. Pozitif kutup (+, kırmızı)	
8. Negatif kutup (-, siyah)	
9. Şasi topraklama çıkıntısı	Uyarı! Invertörü toprağa bağlamadan çalıştırmayın. Elektrik çarpması riski. Invertör, şasiyi invertöre bağlayan bir çıkıntıya sahiptir. Invertörün çıkış panelinde yer alan AC bağlantı kutsundaki topraklama teli, şasiye bağlıdır. Şasi topraklama çıkıntısı, invertörün nereye kurulacağına bağlı olarak değişiklik gösterecek bir topraklama noktasına bağlanmalıdır. - Araçlarda şasi topraklama çıkıntısı aracın şasisine bağlayın. - Teknelede şasi topraklama çıkıntısı tekninin topraklama sistemine bağlayın. - Sabit konumlarda ise şasi topraklama çıkıntısı bir topraklama çubuğu aracılığıyla toprağa bağlayın (metal çubuk toprağa sokun). Şasi topraklama çıkıntısını topraklama noktasına bağlamak için # 12 AWG veya daha geniş birerchen yeşil/sarı yalıtıma sahip bir bakiyi kullanın. Invertörün AC çıkış devresinin nötr ilekteni, şasi topraklamasına bağlıdır. Şasi toprağa bağlandığında nötr ilekten de topraklanmış olur.
10. Soğutucu fan	
11. AC çıkışı	• Cihazın elektrik kablосunu, invertörün AC çıkışına bağlayın.
12. Uzaktan kumanda jakı	• Cihaz, uzaktan kumanda kullanılarak çalıştırılabilir.
13. Uzaktan kumanda	• Uzaktan kumandanın kablосunu uzaktan kumanda jakına bağlayın.
14. Açma/kapama anahtarı (uzaktan kumanda)	• Cihazı açmak veya kapatmak için anahtara basın.
15. Güç göstergesi (uzaktan kumanda)	• Cihaz bir bataryaya bağlandığında ve açıldığında gösterge yeşil renkte yanar. Cihaz kullanılm için hazırdir.

Sesli alarm

Aşırı sıcaklık, düşük batarya gücü veya düşük batarya gücü nedeniyle kapanma durumlarında alarm sesi verilir.

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanmadan önce klavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Klavuzu daha sonra bayırmak için saklayın.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kişisel gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı klavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Cihaz sadece iç mekân kullanımı için uygundur. Cihaz dış mekânda kullanmayın.
- Cihaz, sadece evde kullanıma uygundur. Cihaz ticari amaçlar için kullanmayın.
- Cihaz yalnızca ortam sıcaklığı 0 °C ile 25 °C arasında olan yerlerde kullanılabilir.
- Cihazı banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın.
- Cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı otomatik olarak açan bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- Cihazın üzerini örtmeyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Havalandırma deliklerine yabancı cisimler sokmayın.
- Düğünün bir soğuma ve hava akışı sağlamak için cihazın çevresinde en az 2,5 cm boşluk bırakın.
- Cihazı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı yanıcı nesnelerden uzak tutun.

Elektrik güvenliği



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana gelirse, ürünün yeşilke prizyle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
- Kullanmadan önce klavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Klavuzu daha sonra bayırmak için saklayın.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı klavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
- Cihazın dış tarafını yumuşak nemli bir bezle silin.
- Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça kullanılarak temizleyin.

Destek

Daha fazla yardıma ihtiyaz duyarsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin

İletişim

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Holland