KÖNIG

KNVSW3425

5 port AV/HDMI™ Switch

VGA+COMPONENT+Composite+2x HDMI™ Input ⟶ HDMI™ Output







1	Audio/video input port
2	HDMI™ Output port
3	Indication LED input
4	Indication LED output
5	IR Channel
6	Selection switch
7	Power switch
8	Power connection
9	Power adapter
10	Remote control

Installation
Recommendation; please turn of power of all devices,
• Connect up to 5 audio/video source devices to the Input port of the splitter, labelled Input 1 – Input 5 (1).
• Connect a HDMI™ screen to the splitter, labelled HDMI Out (2).
• Connect the barrel end of the power adapter to the DC in (8) of the switch.
• Connect the AC blade end into an AC outlet. (9)
• Turn on all devices.
• A selection of source device can be made by pushing the selection switch (6) on the front, or by Remote control(10). Source indication LED (3) will burn for selected input.

Safety

• indoor use only
• Only use attached AC/DC adapter
• Do not use in the Humidity environment

Cleaning and maintenance

Warning!
• Do not use cleaning solvents or abrasives.
• Do not clean the inside of the device.
• Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
• Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Beschrijving **Nederlands**

1	Audio/video-ingang
2	HDMI™-uitgang
3	Ingangsindicator-LED
4	Uitgangsindicator-LED
5	IR-kanaal
6	Selectieschakelaar
7	Aan/uitknop
8	Stroomingang
9	Stroomadapter
10	Afstandsbediening

Installatie
• Schakel alle apparatuur uit.
• Sluit max. 5 audio/videobronapparaten aan op de ingangen van de splitter (1).
• Sluit een HDMI™-scherm aan op de splitter, genaamd HDMI Out (2).
• Sluit het ronde uiteinde van de stroomadapter aan op de DC-ingang (8) van de schakelaar.
• Steek het stekkergedeelte in een stopcontact (9).
• Schakel alle apparatuur in.
• Gebruik de selectieschakelaar (6) op het voorpaneel of gebruik de afstandsbediening (10) om deze selecties uit te voeren.
• Aan de ingangsindicator-LED is te zien welke ingang er is aangesloten.

Veiligheid
• Alleen geschikt voor toepassingen binnenshuis.
• Gebruik alleen de meegeleverde AC/DC-adapter.
• Gebruik niet in een vochtige omgeving.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
• Nooit de binnenkant van het apparaat reinigen.
• Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw exemplaar.
• Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung **Deutsch**

1	Audio-/Videoeingang
2	HDMI™-Ausgang
3	LED-Eingangsanzeige
4	LED-Ausgangsanzeige
5	IR-Kanal
6	Auswahlschalter
7	Ein-/Ausschalter
8	Netzanschluss
9	Netzteil
10	Fernbedienung

Installation
• Schalten Sie alle Geräte aus.
• Schließen Sie bis zu 5 Audio/Video-Quellgeräte an die Eingänge des Splitters (1) an.
• Schließen Sie den HDMI™-Bildschirm an den Anschluss «Ausgang» an, der mit HDMI Out (2) gekennzeichnet ist.
• Schließen Sie den Hohlstecker des Netzteils an den DC-Eingang (8) des Schalters an.
• Schließen Sie den AC-Netzstecker an eine AC-Steckdose an. (9)
• Schalten Sie alle Geräte ein.
• Sie können die Auswahl mit den Auswahlschaltern (6) auf der Vorderseite der Fernbedienung (10) treffen.
• Die LED-Eingangsanzeige zeigt an, welcher Eingang angeschlossen ist.

Sicherheit

• Verwendung nur in Innenräumen
• Nur den mitgelieferten AC/DC-Adapter verwenden
• Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden

Reinigung und Pflege

Warnung!
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

Descripción **Español**

1	Entrada de audio / video
2	Salida HDMI™
3	Indicador de entrada de LED
4	Indicador de salida tipo LED
5	Canal de IR
6	Interruptor de selección
7	Interruptor de encendido
8	Conexión de alimentación
9	Adaptador de alimentación
10	Mando a distancia

Instalación
• Apague todos los dispositivos.
• Conecte hasta 5 fuentes de audio/video a las entradas del conmutador (1).
• Conecte una pantalla HDMI™ a la salida con la leyenda HDMI Out (2).
• Conecte el extremo cilíndrico del adaptador de alimentación a la entrada de CC (8) del conmutador.
• Enchufe el conector plano de CA en una toma de pared de CA. (9)
• Encienda todos los dispositivos.
• Se puede usar el interruptor de selección (6) del frontal o el mando a distancia (10) para realizar las selecciones.
• El indicador de entrada LED muestra la entrada conectada.

Seguridad

• Uso exclusivo en interiores
• Utilice sólo el adaptador CA/CC suministrado.
• No use el dispositivo en entornos húmedos

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!
• No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
• No limpie el interior del dispositivo.
• No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente sustitúyalo por uno nuevo.
• Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido.

Description **Français**

1	Entrée audio/vidéo
2	Sortie HDMI™
3	Indicateur LED d'entrée
4	Indicateur de sortie à LED
5	Canal IR
6	Commutateur de sélection
7	Bouton d'alimentation
8	Connecteur d'alimentation
9	Adaptateur secteur
10	Télécommande

Installation
• Éteignez tous les appareils.
• Branchez jusqu'à 5 appareils source audio/vidéo aux ports d'entrée du répartiteur (1).
• Branchez un écran HDMI™ au port du répartiteur, marqué HDMI Out (Sortie HDMI) (2).
• Branchez l'extrémité cylindrique de l'adaptateur secteur à l'entrée DC (8) du commutateur.
• Branchez l'extrémité à lame de CA dans une prise murale AC. (9)
• Mettez tous les appareils sous tension.
• Pour ce faire, utilisez le commutateur de sélection (6) situé à l'avant ou la télécommande (10).
• L'indicateur LED d'entrée indique l'entrée connectée.

Sécurité

• Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.
• Utilisez uniquement l'adaptateur CA/CC fourni
• N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

Nettoyage et entretien

Avertissement !
• N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
• Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
• N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.
• Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humidifié.

Descrizione **Italiano**

1	Ingresso audio/video
2	Uscita HDMI™
3	Indicatore di ingresso a LED
4	Indicatore di uscita a LED
5	Canale IR
6	Switch di selezione
7	Interruttore di alimentazione
8	Connettore di alimentazione
9	Adattatore di alimentazione
10	Telecomando

Installazione
• Spegnere tutti i dispositivi.
• Collegare fino a 5 dispositivi sorgente audio/video agli ingressi dello splitter (1).
• Collegare uno schermo HDMI™ allo splitter, denominato HDMI Out (2).
• Collegare la spina dell'alimentatore all'ingresso DC (8) dello switch.
• Collegare l'estremità a lama AC alla presa corrispondente. (9)
• Accendere tutti i dispositivi.
• Utilizzare lo switch di selezione (6) sulla parte anteriore o il telecomando (10) per effettuare queste selezioni.
• L'indicatore di ingresso a LED mostra quale ingresso è collegato.

Sicurezza

• Solo per uso interno
• Utilizzare solo l'alimentatore AC/DC fornito in dotazione
• Non utilizzare in ambienti umidi

Pulizia e manutenzione

Attenzione!
• Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
• Non pulire l'interno del dispositivo.
• Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
• Pulire la parte esterna del dispositivo utilizzando un panno morbido e umido.

Descrição **Português**

1	Entrada de áudio/vídeo
2	Saída HDMI™
3	Indicador LED de entrada
4	Indicador LED de saída
5	Canal IV
6	Interruptor de seleção
7	Interruptor de alimentação
8	Ligação de alimentação
9	Adaptador de corrente
10	Controlo remoto

Instalação
• Desligue todos os dispositivos.
• Ligue até 5 fontes de dispositivos áudio/vídeo às entradas do repartidor (1).
• Ligue um ecrã HDMI™ ao repartidor, com a indicação HDMI Out (2).
• Ligue a extremidade cilíndrica do transformador à entrada DC (8) do comutador.
• Ligue a extremidade dos pinos a uma tomada de parede de CA. (9)
• Ligue todos os dispositivos.
• Utilize os comutadores de seleção (6) na parte da frente ou utilize o telecomando (10) para efetuar estas seleções.
• O indicador LED de entrada indica qual das entradas está ligada.

Segurança

• Utilizar apenas no interior
• Utilizar apenas o adaptador CA/CC fornecido
• Não utilizar em ambientes húmidos

Limpeza e manutenção

Aviso!
• Não utilizar solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
• Não limpar o interior do dispositivo.
• Não tentar reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, deve ser substituído por um dispositivo novo.
• Limpar o exterior do dispositivo usando um pano macio e húmido.

Beskrivelse **Dansk**

1	Lyd-/videoindgang
2	HDMI™-udgang
3	LED-indgangsindikator
4	LED-udgangsindikator
5	IR-kanal
6	Valgkontakt
7	Tænd/sluk-knap
8	Strømforbindelse
9	Strømadapter
10	Fjernbetjening

Installation
• Sluk alle enheder.
• Tilslut op til 5 lyd-/videokildeenheder til splitterens indgange (1).
• Slut en HDMI™-skærm til splitteren, der er mærket HDMI Out (2).
• Slut cylinderenden af strømadapteren til DC-indgangen (8) på switchen.
• Slut AC-stikenden til en AC-stikkontakt. (9)
• Tænd for alle enheder.
• Du kan enten bruge valgkontakten (6) på forsiden eller fjernbetjeningen (10) til at udføre disse valg.
• LED-indgangsindikatoren viser, hvilken indgang der er tilsluttet.

Sikkerhed

• Kun til indendørs brug
• Brug kun den medfølgende AC/DC-adapter
• Brug den ikke i fugtige miljøer

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel!
• Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
• Rengør ikke enheden indvendigt.
• Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du udskifte den.
• Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

Beskrivelse **Norsk**

1	Audio/video-inngang
2	HDMI™-utgang
3	LED-inngangsindikator
4	LED-utgangsindikator
5	IR-kanal
6	Velgerbryter
7	Strømbryter
8	Strømtilkobling
9	Strømadapter
10	Fjernkontroll

Installation
• Slå av alle enheter.
• Koble opptil fem audio/video-kildeenheter til inngangene på splitteren (1).
• Koble en HDMI™-skjerm til splitteren, som er merket HDMI Out (2).
• Koble nærenden av strømadapteren til DC-inngangen (8) på bryteren.
• Koble støpselenden for vekselstrøm til et vekselstrømuttak. (9)
• Slå på alle enheter.
• Bruk enten velgerbryteren (6) på forsiden eller bruk fjernkontrollen (10) for å foreta disse valgene.
• LED-inngangsindikatoren viser hvilken inngang som er koblet til.

Sikkerhet

• Skal kun brukes innendørs.
• Bruk bare den fastmonterte AC/DC-adapteren.
• Skal ikke brukes i fuktige omgivelser.

Rengjøring og vedlikehold

Advarsel!
• Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
• Ikke rengjør innsiden av enheten.
• Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer riktig, må du bytte den ut med en ny enhet.
• Rengjør enhetens utside med en myk, fuktig klut.

Beskrivning **Svenska**

1	Audio-/videoingång
2	HDMI™-utgång
3	Lysdiod ingångsindikator
4	LED-effektindikering
5	IR-kanal
6	Omkopplare
7	Strömbrytare
8	Strömanslutning
9	Nätadapter
10	Fjärrkontroll

Installation
• Slå av alla enheter.
• Anslut upp till 5 ljud-/videokällenheter till ingångarna på splittern (1).
• Anslut en HDMI™-skärm till splittern, märkt HDMI Out (2).
• Sätt in nätadapterns kontakt i brytarens DC-ingång (8).
• Sätt in AC-kontakten i ett AC-vägguttag. (9)
• Slå på alla enheter.
• Använd antingen väljarknappen (6) på framsidan eller fjärrkontrollen (10) för att göra dessa val.
• Ingångsindikatorn med lysdiod visar vilken ingång som är ansluten.

Säkerhet

• Använd endast inomhus
• Använd bara den medföljande AC-/DC-adaptern
• Använd inte i en fuktig miljö

Rengöring och underhåll

Varning!
• Använd inga rengöringsmedel eller slipmedel.
• Rengör inte insidan av enheten.
• Försök inte reparera enheten. Om enheten inte fungerar korrekt, byt ut den mot en ny enhet.
• Rengör utsidan med en mjuk, fuktig trasa.

Kuvaus **Suomi**

1	Audio-/videotulo
2	HDMI™-lähtö
3	LED-tuloilmaisin
4	Lähdön LED-merkkivalo
5	IR-kanava
6	Valitsinkytkin
7	Virtakytkin
8	Virtaliitäntä
9	Virtasovitin
10	Kauko-ohjain

Asennus
• Katkaise kaikkien laitteiden virta.
• Liitä jopa 5 audio-/videolähdettä jakajan tuloliitäntöihin (1).
• Liitä HDMI™-näyttö jakajaan liitäntään, joka on varustettu merkinnällä HDMI Out (2).
• Liitä virtasovittimen pyöreä liitin kytkimen DC-tuloliitäntään (8).
• Liitä pistokepää vaihtovirtapistorasiaan. (9)
• Kytke kaikki laitteet päälle.
• Voit tehdä valinnan käyttämällä edessä olevaa valintakytkintä (6) tai kauko-ohjainta (10).
• LED-tuloilmaisin ilmaisee, mikä tulo on liitetty.

Turvallisuus



• Käytä vain sisätiloissa
• Käytä vain mukana toimitettavaa AC/DC-sovitinta
• Älä käytä kosteissa tiloissa

Puhdistus ja huolto

Varoitus!
• Älä käytä puhdistus- tai hioma-aineita.
• Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
• Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi oikein, vaihda se uuteen.
• Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä kostealla liinalla.

Περιγραφή **Ελληνικά**

1	Είσοδος ήχου/βίντεο
2	Έξοδος HDMI™
3	Ενδεικτική λυχνία LED εισόδου
4	Ενδεικτική λυχνία LED εξόδου
5	Κανάλι υπερύθρων
6	Διακόπτης επιλογής
7	Διακόπτης ρεύματος
8	Σύνδεση με το ρεύμα
9	Τροφοδοτικό
10	Τηλεχειριστήριο

Εγκατάσταση
• Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές.
• Συνδέστε έως 5 συσκευές προέλευσης ήχου/βίντεο στις εισόδους του διαχωριστή (1).
• Συνδέστε μια οθόνη HDMI™ στο διαχωριστή, με την ένδειξη HDMI Out (2).
• Συνδέστε το άκρο κυλίνδρου του τροφοδοτικού στην είσοδο DC (8) του μεταγωγέα.
• Συνδέστε το άκρο AC σε μια πρίζα AC. (9)
• Ενεργοποιήστε όλες τις συσκευές.
• Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη επιλογής (6) στην μπροστινή πλευρά ή το τηλεχειριστήριο (10), για να εκτελέσετε αυτές τις επιλογές.
• Η ένδειξη LED εισόδου δείχνει ποια είσοδος είναι συνδεδεμένη.

Ασφάλεια

• Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους
• Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC/DC
• Μην χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!
• Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες και λειαντικά.
• Μην καθαρίζετε το εσωτερικό μέρος της συσκευής.
• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια καινούργια.
• Καθαρίζετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί.

Opis **Polski**

1	Wejście audio/wideo
2	Wyjście HDMI™
3	Kontrolka wejścia LED
4	Wskaźnik wyjścia LED
5	Kanał IR
6	Przełącznik wyboru
7	Przełącznik zasilania
8	Złącze zasilania
9	Zasilacz
10	Moduł zdalnego sterowania

Instalacja
• Wyłącz wszystkie urządzenia.
• Podłącz do 5 urządzeń źródłowych audio/wideo do wejść rozdzielacza (1).
• Podłącz ekran HDMI™ do złącza rozdzielacza oznaczonego symbolem HDMI Out (2).
• Podłącz końcówkę tulejową zasilacza sieciowego do wejścia DC (8) przełącznika.
• Podłącz końcówkę z wtykiem AC do gniazda ściennego AC. (9)
• Włącz wszystkie urządzenia
• Do wprowadzenia tych ustawień można użyć przełącznika wyboru (6) z przodu urządzenia lub pilota (10).
• Kontrolka LED wejścia wskazuje, które wejście zostało podłączone.

Bezpieczeństwo

• Używać tylko wewnątrz pomieszczeń
• Używać tylko dołączonego zasilacza AC/DC
• Nie używać w środowisku o dużej wilgoci

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie!
• Nie używać rozpuszczalnikowych ani żrących środków czyszczących.
• Nie czyścić wnętrza urządzenia.
• Nie próbować naprawiać urządzenia. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy wymienić je na nowe.
• Urządzenie należy czyścić z zewnątrz przy użyciu miękkiej, wilgotnej ściereczki.

zarządzania EDID. Oznacza to, że rozdzielacze można dostosować do stałego trybu przedstawionego w poniższej tabeli:

Popis **Čeština**

1	Vstup zvuku/videa
2	HDMI™ výstup
3	LED indikátor vstupu
4	LED kontrolka výstupu
5	IR kanál
6	Přepínač výběru
7	Vypínač
8	Napájecí konektor
9	Síťový adaptér
10	Dálkový ovladač

instalace
• Vypněte všechna zařízení.
• Připojte až 5 zařízení se zdrojem zvuku/videa HDMI™ k HDMI™ vstupu rozbočovače (1).
• Připojte obrazovku s HDMI™ k portu rozbočovače označenému HDMI Out (2).
• Připojte kulatý konec napájecího adaptéru do zdířky připínače DC input (8).
• Připojte elektrickou zástrčku do zásuvky. (9)
• Zapněte všechna zařízení.
• K tomuto výběru můžete použít přepínač výběru (6) na přední straně nebo dálkový ovladač (10).
• Indikátor LED ukazuje, který vstup je připojen.

Bezpečnost



• Používejte pouze v interiéru.
• Použijte pouze dodaný napájecí adaptér.
• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

Čištění a údržba

Varování!
• Nepoužívejte čistící rozpouštědla ani abrazivní čistící prostředky.
• Nečistěte vnitřní části zařízení.
• Nepokoušejte se zařízení opravit. Pokud zařízení nefunguje správně, vyměňte ho za nové.
• K čištění vnější části zařízení použijte měkký, navlhčený hadřík.

Leírás **Magyar**

1.	Audio-/videobemenet
2.	HDMI™-kimenet
3.	LED bemenetjelző
4.	LED kimenetjelző
5.	IR csatorna
6.	Választókapcsoló
7.	Tápkapcsoló
8.	Tápcsatlakozás
9.	Hálózati adapter
10.	Távvezérlő

Üzembe helyezés
• Kapcsolja ki az összes eszközt.
• Csatlakoztasson max. 5 audio/videó forráseszközt az elosztó bemeneteihez (1.).
• Csatlakoztasson egy HDMI™-képernyőt az elosztó HDMI Ki (2.) címkével ellátott kimenetére.
• Csatlakoztassa a hálózati adapter dugós végét a kapcsoló DC bemenet (8.) végéhez.
• Csatlakoztassa az AC-lap véget az AC fali aljzathoz. (9.)
• Kapcsolja be az összes eszközt.
• A kiválasztást végrehajthatja az előlapon levő választókapcsolóval (6.) vagy a távirányítóval (10.).
• A LED bemenetjelző a csatlakoztatott bemeneteket mutatja meg.

Biztonság

• Csak beltéri használatra
• Kizárólag csatlakoztatott AC/DC adaptert használjon
• Ne használja párás környezetben

Tisztítás és karbantartás

Figyelem!
• Tisztító- és súrolószerek használását mellőzze.
• Ne tisztítsa a készülék belsejét.
• Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék működése nem megfelelő, cserélje új készülékre.
• A készülék külsejét tisztítsa puha, nedves ruhával.

Descrierea **Română**

1	Intrare audio/video
2	Ieșire HDMI™
3	Indicator de intrare cu LED
4	Indicator de ieșire cu LED
5	Canal IR
6	Comutator selecție
7	Buton pornire
8	Conexiune de alimentare
9	Adaptor alimentare
10	Telecomandă

Instalare
• Opriți alimentarea tuturor dispozitivelor.
• Conectați până la 5 dispozitive sursă audio/video la intrările splitterului (1).
• Conectați un ecran HDMI™ la splitter, marcat Ieșire HDMI (2).
• Conectați capătul rotund al adaptorului de alimentare la intrarea de c.c. (8) a comutatorului.
• Conectați capătul lamelei CA la o priză de perete CA. (9)
• Porniți alimentarea tuturor dispozitivelor.
• Fie folosiți comutatorul de selectare (6) din față sau folosiți telecomanda (10) pentru a efectua aceste selecții.
• Indicatorul de intrare cu LED arată ce intrare este conectată.

Siguranță



• A se utiliza numai la interior
• Folosiți doar adaptorul de alimentare furnizat
• A nu se utiliza într-un mediu umed

Curățare și întreținere

Avertisment!
• Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
• Nu curățați interiorul dispozitivului.
• Nu încercați să efectuați reparații asupra dispozitivului. Dacă dispozitivul nu funcționează corespunzător, înlocuiți-l cu unul nou.
• Curățați exteriorul dispozitivului cu o lavetă moale, umedă.

Описание **Русский**

1	Вход аудио/видео
2	Выход HDMI™
3	Светодиодный индикатор входа
4	Светодиодный индикатор выхода
5	ИК-канал
6	Селекторный переключатель
7	Выключатель питания
8	Разъем питания
9	Адаптер питания
10	ПДУ

Установка
• Выключите все устройства.
• Подключите до 5 устройств-источников аудио/видео ко входам сплиттера (1).
• Подключите экран HDMI™ к разъему сплиттера с маркировкой Выход HDMI (2).
• Подключите цилиндрический штекер адаптера питания ко входному разъему постоянного тока (8) коммутатора.
• Включите штекер в розетку переменного тока. (9)
• Включите все устройства.
• Можно использовать для выбора переключатель выбора (6) на лицевой панели или ПДУ (10).
• Входной светодиодный индикатор указывает на подключенный вход.

Меры предосторожности

• Используйте только в помещении
• Используйте только адаптер питания переменного/постоянного тока, который входит в комплект поставки.
• Не используйте в условиях высокой влажности

Очистка и ремонт

Внимание!
• Не производите очистку, используя растворители или абразивы.
• Не очищайте внутренние компоненты устройства.
• Не пытайтесь починить устройство. Если устройство не работает должным образом, поменяйте его на новое.
• Очищайте корпус устройства мягкой влажной тканью.

Açıklama **Türkçe**

1	Ses/video girişi
2	HDMI™ çıkışı
3	LED giriş göstergesi
4	LED çıkışı göstergesi
5	IR kanalı
6	Seçim anahtarı
7	Güç düğmesi
8	Güç bağlantısı
9	Güç adaptörü
10	Uzaktan kumanda

Kurulum
• Tüm cihazları kapatın.
• Dağıtıcının girişlerine 5'e kadar ses/video kaynağı cihazı bağlayın (1).
• Bir HDMI™ ekranını, HDMI Çıkışı (2) şeklinde etiketlenmiş dağıtıcıya bağlayın.
• Güç adaptörünün namlu ucunu anahtarın DC girişine (8) bağlayın.
• AC bıçak ucunu bir AC duvar prizine bağlayın. (9)
• Tüm cihazları açın.
• Bu seçimleri gerçekleştirmek için ön taraftaki seçim anahtarını (6) veya uzaktan kumandayı (10) kullanın.
• LED giriş göstergesi, hangi girişin bağlandığını gösterir.

Güvenlik
• Yalnızca iç mekanda kullanın
• Yalnızca birlikte verilen AC/DC adaptörü kullanın
• Nemli ortamda kullanmayın

Temizlik ve bakım

Uyarı!
• Temizleme solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
• Cihazın iç kısmını temizlemeyin.
• Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz düzgün çalışmıyorsa yeni bir cihaz ile değiştirin.
• Yumuşak, nemli bir bezle cihazın dış kısmını temizleyin.

KÖNIG

KNVSP3425_MANUAL 1603 EDIT.indd 2 30-3-2016 15:47:44