

P149 – Pájecí stanice ZD-929C 48W 160-480°C



Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

- Univerzální pájecí stanice je vhodná pro širokou škálu pájecích úloh, ideální pro jemné elektronické práce.
- Rychle se zahřívá díky keramickému prvku s dlouhou životností.
- Elektronicky řízená teplota s LED displejem.
- Základna, páječka, kabel, vestavěný stojan a držák houby jsou součástí dodávky.
- 48W teplotně řízená pájecí stanice s nastavitelným rozsahem od 160 °C do 480 °C

Specifikace:

- Napětí: 220-240 V, 50Hz
- Výkon: 48 W
- Teplota: 160 °C až 480 °C

Návod:

- Umístěte páječku do držáku a připojte zástrčku do zásuvky na stanici a otáčením ve směru hodinových ručiček utáhněte matici zástrčky.
- Zkontrolujte, zda dostupné napájení odpovídá specifikacím napětí pro pájecí stanici (110-240 V) a zda je hlavní vypínač v poloze OFF.
- Zapojte řídicí jednotku do napájecího zdroje a zapněte napájení.

Displej a nastavení teploty

- S přepínačem displeje v poloze „SET“ použijte knoflík regulace teploty k výběru požadované teploty hrotu.
- Otočte přepínač displeje do polohy „READ“ a na displeji LED se zobrazí aktuální teplota hrotu. Tato se bude měnit, dokud špička nedosáhne nastavené teploty.
- Přepněte zobrazení teploty mezi °C na °F stisknutím tlačítka „°C/°F“.
- Když je skutečná teplota na pájecím hrotu nižší než nastavená teplota, rozsvítí se červená azačne blikat „HEAT ON“.

Bezpečnost

- Výrobce neručí za jiné použití, než je popsáno v návodu k obsluze, ani za neoprávněné změny.
- Návod k obsluze a upozornění je třeba pečlivě přečíst a uložit na dobře viditelném místě v blízkosti pájecí stanice. Nedodržení těchto upozornění může vést k nehodám, zraněním nebo jiným zdravotním rizikům.
- Napájecí kabel by měl být zapojen pouze do schválených zásuvek nebo adaptérů.
- Teplota pájecího hrotu může při zapnutí dosáhnout až 400 °C (752 °F).

Protože nesprávná manipulace může vést k požáru, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se kovových částí v blízkosti pájecího hrotu.
- Nepoužívejte tento systém v blízkosti hořlavých předmětů.

- Upozorněte ostatní v pracovní oblasti, že jednotka může dosáhnout velmi vysokých teplot a měla by být považována za potenciálně nebezpečnou.
- Pokud jednotku nepoužíváte, vypněte hlavní vypínač.
- Před výměnou dílů nebo uskladněním systému:
 - Vypněte napájení.
 - Odpojte jej.
 - Nechte páječku vychladnout na pokojovou teplotu.

Upozornění: Pájka by měla být vždy umístěna ve stojanu, když se nepoužívá.

Pokud se spotřebič nepoužívá opatrně, může dojít k požáru, proto:

- Pozor při použití v místech, kde jsou hořlavé materiály.
- Nepřikládejte pájecí hrot na stejné místo po dlouhou dobu.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných materiálů.
- Po použití umístěte páječku do stojanu a před uskladněním ji nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
- Když je spotřebič zapnutý, nenechávejte jej bez dozoru.

Pozor

- Nepoužívejte tento nástroj pro jiné aplikace než pájení nebo odpájení.
- Neopírejte páječku o pracovní stůl ani ji jinak nevystavujte silným otřesům.
- Nepilujte pájecí hrot, abyste odstranili oxid, otřete hrot o čisticí houbu.
- Používejte pouze příslušenství nebo nástavce, které jsou schváleny pro použití s touto pájecí stanicí. Použití neschválených nástrojů a dalšího příslušenství může vést k potenciálnímu zranění a ztrátě záruky.
- Před připojením nebo odpojením páječky vypněte napájení.
- Před použitím by měla být pájecí stanice pečlivě zkontrolována, zda není poškozena. Ujistěte se, že jsou všechna připojení napájení řádně zajištěna. Poškozená bezpečnostní zařízení, jako je držák páječky a další díly, musí před použitím opravit nebo vyměnit kvalifikovaný technik.
- Nepoužívejte tuto pájecí stanici ve vlhkém nebo mokřím prostředí. Pájka by měla být po použití umístěna do držáku.

Tato pájecí stanice musí být uchovávána mimo dosah dětí. Toto zařízení není určeno pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečným školením, zkušenostmi a znalostmi, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost nezajistila dohled nebo pokyny týkající se používání tohoto zařízení.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.