



HQ-INV150WU12F

HQ-INV150WU24F

**150 WATT DC TO AC
MODIFIED SINEWAVE
INVERTER WITH USB
OUTPUT**



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

Česky

Română

Useful applications

Run notebook computers, radios, also TVs, VCRs, DVD players, lamps, fax, etc.

Specifications 12V input version:


Input voltage range:	10-15V DC
Input full load current:	15A
Standby input current:	<0.25A
Output voltage (AC):	230V $\pm$ 5%
Output socket:	1x
Socket type:	Schuko (-F: Pin earth)
Output waveform:	Modified sinewave
Output Frequency:	50 Hz
Continuous output power:	150W
Peak output power:	300W
Efficiency:	>90%
Output voltage USB:	5V DC
Output current USB:	500mA
Battery low shutdown:	9.5V $\pm$ 0.5V DC
Thermal protection:	60°C $\pm$ 5°C
Cooling:	By air convection
Overload protection:	Yes
High DC input voltage protection:	Yes
AC output short circuit protection:	Yes
Battery polarity protection:	Yes, by fuse
Fuse:	15A
Size (ØxH):	165 x 90 x 70 mm
Weight:	520g

Specifications 24V input version


Input voltage range:	20-30V DC
Input full load current:	10A
Standby input current:	<0.2A
Output voltage (AC):	230V $\pm 5\%$
Output socket:	1x
Socket type:	Schuko (-F: Pin earth)
Output waveform:	Pure sinewave
Output Frequency:	50 Hz
Continuous output power:	150W
Peak output power:	300W
Efficiency:	>90%
Output voltage USB:	5V DC
Output current USB:	500mA
Battery low shutdown:	19.5V $\pm 0.8V$ DC
Thermal protection:	60°C $\pm 5^\circ\text{C}$
Cooling:	By air convection
Overload protection:	Yes
High DC input voltage protection:	Yes
AC output short circuit protection:	Yes
Battery polarity protection:	Yes, by fuse
Fuse:	10A
Size (ØxH):	165 x 90 x 70 mm
Weight:	520g

Operating instruction:

1.




2.



When using for longer periods it is wise to have the engine of the car running, to prevent a fully discharged battery. When the alarm for low battery starts, start the car engine to continue using the inverter and connected appliances.


Make sure that the maximum power demand of the connected appliances does not exceed the output power of this inverter (150W continuously).

3.




Always make sure to turn on the power of the inverter first, before turning on the power of the connected equipment.

4.



When the inverter and the power indicator do not work, but the power is on, check the fuse in the cigarette plug. If the fuse is spoilt, use similar fuse for replacement.

5.




When the total watts of the connected appliance(s) exceed(s) the output capacity of the inverter or when the inverter is operating for a long time and the temperature reaches 60°C, the inverter will be shut down by the protection circuit.

6.

LED indicator:

- With normal use: LED is green
- Overload / overtemperature: LED is red and blinks

7.



Built-in USB port makes this inverter extra versatile, allowing to charge and power USB devices!

Troubleshooting

If the inverter doesn't function properly, there can be several possible reasons for it:

- 1) Poor contact
 - Clean contact parts thoroughly
- 2) Inverter has no power
 - Check car fuse, replace damaged fuse
 - Check connection of wires
- 3) Fuse is blown
 - The fuse is located in the DC (cigarette) plug. Replace the fuse with a similar fuse of equivalent value
- 4) AC output shutdown caused by overload
 - Make sure the continuous load of the attached appliances does not exceed 150 Watts
- 5) AC output shutdown caused by overheating
 - Under heavy loads for extended periods of time, the inverter will shutdown the output to prevent damage from excess heat. If this happens, please proceed as below:
 - (A) Switch off the power switch of the inverter
 - (B) Decrease load of the machine i.e. disconnect some of the appliances or wait until this inverter cools down.
 - (C) Switch on the power switch of the inverter.
- 6) Low-battery shutdown
 - Recharge your battery and resume operation.

Caution!

Always place the inverter in an environment that is:

- 1. Well ventilated**
- 2. Not exposed to direct sunlight or heat source**
- 3. Out of reach from children**
- 4. Away from water, moisture, oil or grease**
- 5. Away from any inflammable substances**

DECLARATION OF CONFIRMITY

We,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Declare under our responsibility that the product;
Brandname: HQ
Model: HQ-INV150WU12F, HQ-INV150WU24F
Description: 150W DC to AC Modified Sinewave Inverter with USB port

Is in conformity with the following standards;
e-Mark (72/245/CEE, 2006/28/CE): e13*72/245*2006/28*3948*00
EMC (89/336/EEC):
EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
LVD (73/23/EEC): + 93/68/EEC
EN 60950-1:2001, EN 61558-1:1997 +A1:1998

Conform this regulation it's allowed to use this product in all European Community & EFTA countries.

Nedis BV is not responsible for the use of this product outside the European Community & EFTA countries.

's-Hertogenbosch, 17-08-2007



Mrs. J. Gilad
Purchase Director

Safety precautions:



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



To reduce risk of electric shock, this product should **ONLY** be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from mains and other equipment if a problem should occur.

Maintenance:

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.

General:

Designs and specifications are subject to change without notice.

All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.



Attention:

This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

Copyright ©





HQ-INV150WU12F

HQ-INV150WU24F

**CONVERTISSEUR DE
TENSION SINUSOÏDALE
MODIFIÉE DE 150 W CC/CA
AVEC SORTIE USB**



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

Česky

Română

Applications utiles

Fonctionnement avec des ordinateurs, bloc-notes, radios, petits téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD, lampes, fax, etc.

Caractéristiques techniques version entrée 12v :


Gamme des tensions d'entrée :	10-15V c.c
Courant de pleine charge d'entrée :	15A
Courant d'entrée en veille :	<0,25A
Tension de sortie (c.a):	230V $\pm$ 5%
Prise de sortie :	1x
Type de prise :	Schuko (-F: Broche terre)
Forme de la tension de sortie :	Sinusoïde modifiée
Fréquence de sortie :	50 Hz
Puissance de sortie continue :	150W
Puissance en crête de modulation :	300W
Rendement :	>90%
Débit de tension USB:	5V cc
Courant de sortie USB:	500mA
Coupure batterie faible :	9,5V $\pm$ 0,5V c.c
Protection thermique :	60°C à 5°C
Refroidissement :	Par convection d'air
Protection contre les surcharges :	Oui
Protection haute tension entrée c.c :	Oui
Protection court-circuit en sortie c.a :	Oui
Protection polarité :	Oui, par fusible
Fusible :	15A
Taille (ØxH):	165 x 90 x 70 mm
Poids :	520g

Caractéristiques techniques version entrée 24v


Gamme des tensions d'entrée :	20-30V c.c
Courant de pleine charge d'entrée :	10A
Courant d'entrée en veille :	<0,2A
Tension de sortie (c.a):	230V $\pm$ 5%
Prise de sortie :	1x
Type de prise :	Schuko (-F: Broche terre)
Forme de la tension de sortie :	Sinusoidale pure
Fréquence de sortie :	50 Hz
Puissance de sortie continue :	150W
Puissance en crête de modulation :	300W
Rendement :	>90%
Débit de tension USB:	5V cc
Courant de sortie USB:	500mA
Coupure batterie faible :	19,5V $\pm$ 0,8V c.c
Protection thermique :	60°C à 5°C
Refroidissement :	Par convection d'air
Protection contre les surcharges :	Oui
Protection haute tension entrée c.c :	Oui
Protection court-circuit en sortie c.a :	Oui
Protection polarité :	Oui, par fusible
Fusible :	10A
Taille (ØxH):	165 x 90 x 70 mm
Poids :	520g

Instructions d'utilisation :

1.




2.



Lors d'une utilisation de longue durée, il est recommandé de laisser le moteur de la voiture tourner pour empêcher une décharge complète de la batterie. Quand l'alarme "batterie faible" se déclenche, démarrez le moteur de la voiture pour pouvoir poursuivre l'utilisation du convertisseur et des appareils qui y sont reliés. Assurez-vous que la demande d'alimentation maximale des équipements branchés n'excède pas la puissance de sortie du convertisseur (150W en continu).


3.

Mettez d'abord le convertisseur en marche**après mettez les appareils en marche**

Assurez-vous de toujours mettre d'abord le convertisseur sous tension avant d'allumer l'équipement qui y est raccordé.


4.

**Maximum 15A (12V version)
Maximum 10A (24V version)**



Si le convertisseur et le voyant d'alimentation ne fonctionnent pas, bien que l'appareil soit sous tension, contrôlez le fusible se trouvant dans la prise allume-cigare. Si le fusible est grillé, utilisez un fusible identique pour le remplacer.

5.




Dès que le nombre de watts du ou des appareils connectés dépasse la puissance nette du convertisseur ou que ce dernier fonctionne depuis longtemps et que sa température atteint 60°C, le circuit de protection arrête le convertisseur.

6.

Voyant LCD :

- Pour une utilisation normale : Le voyant est vert
- Surcharge/ surchauffe : Le voyant est rouge et clignote

7.



Le port USB intégré rend ce convertisseur extrêmement polyvalent, permettant de charger et d'alimenter des appareils USB!

Dépannage

Si le convertisseur ne fonctionne pas correctement, plusieurs causes peuvent en être la raison :

- 1) Mauvais contact
 - Nettoyez entièrement les pièces de contact
- 2) Le convertisseur n'est pas alimenté
 - Vérifiez le fusible de la voiture et remplacez-le si besoin est.
 - Vérifiez le bon raccordement des câbles
- 3) Le fusible est grillé
 - Le fusible se trouve dans la prise (allume-cigare) c.c. Remplacez-le par un fusible identique de même intensité.
- 4) Coupure de la sortie c.a due à une surcharge
 - Assurez-vous que la charge continue des appareils raccordés ne dépasse pas 150 Watts
- 5) Coupure de la sortie c.a due à une surchauffe
 - En cas de charges élevées pendant des périodes prolongées, le convertisseur coupe la sortie afin d'éviter toute détérioration due à une montée en température. Si ce cas se produit, procédez comme suit :
 - (A) Éteignez le convertisseur à l'aide de l'interrupteur.
 - (B) Diminuez la charge de la machine en débranchant par exemple certains des appareils ou patientez jusqu'à ce que le convertisseur ait refroidi.
 - (C) Rallumez le convertisseur à l'aide de l'interrupteur.
- 6) Coupure batterie faible
 - Rechargez votre batterie et reprenez l'utilisation.

Attention !

Installez toujours le convertisseur dans un environnement :

1. Bien ventilé
2. Non exposé aux rayons directs du soleil ou à une source de chaleur
3. Hors de portée des enfants
4. Éloigné de sources d'eau, d'humidité, d'huile ou de graisse
5. Exempt de substances inflammables

DECLARATION OF CONFORMITY

Nous,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Pays-Bas
Tel.: 0031 73 599 1055
Email : info@nedis.com

Déclarons sous notre responsabilité que le produit ;
Marque : HQ
Modèle : HQ-INV150WU12F, HQ-INV150WU24F
Description : Convertisseur de tension sinusoïdale modifiée de 150W cc et ca avec port USB

est conforme aux normes suivantes :
e-Mark (72/245/CEE, 2006/28/CE): e13*72/245*2006/28*3948*00
CEM (89/336/CEE) :
EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
DBT (73/23/CEE) : + 93/68/EEC
EN 60950-1:2001, EN 61558-1:1997 +A1:1998

Conformément à cette réglementation ce produit peut être utilisé dans toute la Communauté Européenne ainsi que dans les pays membres de l'Association Européenne du Libre Échange.
Nedis BV n'est pas responsable de l'utilisation de ce produit hors des pays membres de la Communauté Européenne et de l'AELE.

's-Hertogenbosch, 17-08-2007

Mme. J. Gilad
Directeur des Achats

Consignes de sécurité :**ATTENTION**

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



Afin de réduire les risques de chocs électriques, ce produit ne doit être ouvert QUE par un technicien qualifié agréé en cas de réparation. Débranchez l'appareil du secteur et des autres équipements en cas de problème.

Entretien :

Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable.
Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce documents.

**Attention :**

Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits.

Copyright ©





HQ-INV150WU-12

HQ-INV150WU-24

**150 WATT DC NAAR
AC GEMODIFICEERDE
SINUSGOLF INVERTER MET
USB UITGANG**



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

Česky

Română

Nuttige toepassingen

Geschikt voor notebookcomputers, radio's, kleine televisies, videorecorders, dvd-spelers, lampen, faxapparaten, enz.

Specificaties 12 volt uitvoering


Spanningsbereik ingang:	10-15 Volt DC
Ingangsstroom bij max. belasting:	15 A
Ingangsstroom in stand-by situatie:	<0,25 A
Uitgangsspanning (AC):	230 Volt $\pm 5\%$
Uitgangcontactdoos:	1x
Contactdoostype:	Schuko (pinaarde)
Uitgang-golfvorm:	Gemodificeerde sinusgolf
Uitgangsfrequentie:	50 Hz
Continu uitgangsvermogen:	150 Watt
Piek-uitgangsvermogen:	300 Watt
Efficiency:	>90 %
Uitgangsspanning USB:	5 Volt DC
Uitgangsstroom USB:	500 mA
Accu laag uitschakelen:	9,5 Volt $\pm 0,5$ Volt DC
Thermische beveiliging:	60°C $\pm 5^\circ\text{C}$
Koeling:	door luchtconvectie
Beveiliging tegen overbelasting:	ja
Beveiliging tegen te hoge DC ingangsspanning:	ja
Beveiliging tegen kortsluiting AC uitgang:	ja
Beveiliging tegen verkeerde polariteit accu:	ja, d.m.v. zekering
Zekering:	15 A
Afmeting ($\varnothing$ x h):	165 x 90 x 70 mm
Gewicht:	520 gram

Specificaties 24 volt uitvoering


Spanningsbereik ingang:	20-30 Volt DC
Ingangsstroom bij max. belasting:	10 A
Ingangsstroom in stand-by situatie:	<0,2 A
Uitgangsspanning (AC):	230 Volt $\pm 5\%$
Uitgangscontactdoos:	1x
Contactdoostype:	Schuko (pinaarde)
Uitgang-golfvorm:	Gemodificeerde sinusgolf
Uitgangsfrequentie:	50 Hz
Continu uitgangsvermogen:	150 Watt
Piek-uitgangsvermogen:	300 Watt
Efficiency:	>90 %
Uitgangsspanning USB:	5 Volt DC
Uitgangsstroom USB:	500 mA
Accu laag uitschakelen:	19,5 Volt $\pm$ 0,8 Volt DC
Thermische beveiliging:	60°C $\pm$ 5°C
Koeling:	door luchtconvectie
Beveiliging tegen overbelasting:	ja
Beveiliging tegen te hoge DC ingangsspanning:	ja
Beveiliging tegen kortsluiting AC uitgang:	ja
Beveiliging tegen verkeerde polariteit accu:	ja, d.m.v. zekering
Zekering:	10 A
Afmeting (Ø x h):	165 x 90 x 70 mm
Gewicht:	520 gram

Bedieningsinstructies:

1.




2.



Wanneer u het apparaat gedurende een langere tijd gebruikt, raden wij u aan om de motor van de auto te laten lopen, dit om te voorkomen dat de accu volledig leeg raakt. Wanneer het "accu laag alarm" afgaat, start dan de motor van uw voertuig om de inverter en de daarop aangesloten apparaten te kunnen blijven gebruiken. Zorg ervoor dat het maximum afgenomen vermogen van de aangesloten apparatuur niet hoger is dan het uitgangsvermogen van deze inverter (150 Watt continu).

3.


Zet eerst de inverter aan

nadat de inverter ingeschakeld
is, kunt u de apparatuur
aanzetten

Let erop dat u altijd eerst de inverter inschakelt, voordat u de aangesloten apparatuur aanzet.


4.

max. 15 A (12 Volt versie)
max. 10 A (24 Volt versie)



Als de inverter niet werkt en het power-lampje niet brandt, maar de inverter ingeschakeld is, controleer dan de zekering van de sigarettenaansteker-stekker. Als de zekering defect is, vervang deze dan door een soortgelijke zekering.

5.




Wanneer het totaal afgenomen vermogen van de aangesloten apparatuur het maximale uitgangsvermogen van de inverter overschrijdt of wanneer de inverter gedurende langere tijd gebruikt wordt en de temperatuur de 60°C bereikt, dan zal het beveiligingscircuit de inverter uitschakelen.

6.

LED lampje:

- Normale situatie: LED brandt groen
- Overbelasting / te hoge temperatuur: LED brandt rood en knippert

7.



Door de ingebouwde USB aansluiting is deze inverter nog veelzijdiger: u kunt uw USB-apparaten van spanning voorzien en opladen!

Het oplossen van problemen

Als de inverter niet naar behoren werkt, kan dat verschillende oorzaken hebben:

- 1) Slecht contact
 - Reinig de contacten grondig
- 2) De inverter krijgt geen spanning
 - Controleer de betreffende zekering in de auto, vervang de eventueel defecte zekering
 - Controleer de kabelverbindingen
- 3) Zekering doorgeslagen
 - De zekering bevindt zich in de DC (sigarettenaansteker) stekker. Vervang de zekering met een soortgelijke zekering van dezelfde sterkte.
- 4) AC uitgangsspanning is uitgeschakeld, veroorzaakt door overbelasting
 - Zorg ervoor dat het permanent afgenomen vermogen van de aangesloten apparatuur niet hoger is dan 150 watt
- 5) AC uitgangsspanning is uitgeschakeld, veroorzaakt door oververhitting
 - Wanneer gedurende langere tijd de inverter zwaar belast wordt, zal de inverter de uitgangsspanning uitschakelen om eventuele schade veroorzaakt door een te hoge temperatuur te voorkomen. Als dit gebeurt, handel dan als volgt:
 - (A) Schakel de inverter uit d.m.v. de schakelaar
 - (B) Verminder de belasting van de inverter, d.w.z. koppel één of meerdere op de inverter aangesloten apparaten los of wacht tot de inverter afgekoeld is.
 - (C) Schakel de inverter weer in
- 6) Accu laag uitschakelen
 - Laad uw accu op, hierna kunt u de inverter weer gebruiken.

Let op!

Gebruik de inverter op een plaats die:

1. goed geventileerd is
2. niet blootgesteld is aan direct zonlicht of een warmtebron
3. buiten het bereik van kinderen is
4. vrij van water, vocht, olie of vet is
5. vrij van brandbare en ontvlambare stoffen is

CONFORMITEITVERKLARING

Wij,
Nedis BV
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
Nederland
Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: info@nedis.com

Verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat het product;

Merknaam: HQ

Model: HQ-INV150WU-12, HQ-INV150WU-24

Omschrijving: 150 watt DC naar AC gemodificeerde sinusgolf inverter met USB uitgang

in conformiteit met de volgende normen is;

e-markering (72/245/CEE, 2006/28/CE): e13*72/245*2006/28*3948*00

EMC (89/336/EEC):

EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001

LVD (73/23/EEC): + 93/68/EEC

EN 60950-1:2001, EN 61558-1:1997 +A1:1998

Volgens deze richtlijn is het toegestaan om dit product te gebruiken in alle landen van de Europese Unie & alle EFTA landen.

Nedis BV is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit product buiten de EU en in andere landen dan de EFTA landen.

's-Hertogenbosch, 17-08-2007

Mevr. J. Gilad
Directeur inkoop

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:

LET OP:

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOK - NIET OPENEN



Wanneer service of reparatie noodzakelijk is, mag dit product **UITSLUITEND** door een geautoriseerde technicus geopend worden; dit om de kans op het krijgen van een elektrische schok te voorkomen. Als er een probleem optreedt, koppel

het product dan los van het lichtnet en van andere apparatuur.

Onderhoud:

Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:

Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.

Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.



Let op:

Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten.

Copyright ©



CONFORMITEITVERKLARING

Wij,
Nedis BV
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
Nederland
Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: info@nedis.com

Verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat het product;

Merknaam: HQ

Model: HQ-INV150WU12F, HQ-INV150WU24F

Omschrijving: 150 watt DC naar AC gemodificeerde sinusgolf inverter met USB uitgang

in conformiteit met de volgende normen is;

e-markering (72/245/CEE, 2006/28/CE): e13*72/245*2006/28*3948*00

EMC (89/336/EEC):

EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001

LVD (73/23/EEC): + 93/68/EEC

EN 60950-1:2001, EN 61558-1:1997 +A1:1998

Volgens deze richtlijn is het toegestaan om dit product te gebruiken in alle landen van de Europese Unie & alle EFTA landen.

Nedis BV is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit product buiten de EU en in andere landen dan de EFTA landen.

's-Hertogenbosch, 17-08-2007

Mevr. J. Gilad
Directeur inkoop

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:

LET OP:

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOK - NIET OPENEN



Wanneer service of reparatie noodzakelijk is, mag dit product **UITSLUITEND** door een geautoriseerde technicus geopend worden; dit om de kans op het krijgen van een elektrische schok te voorkomen. Als er een probleem optreedt, koppel

het product dan los van het lichtnet en van andere apparatuur.

Onderhoud:

Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:

Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.

Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.



Let op:

Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden.

Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten.

Copyright ©

