

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V021C Konzole do ruky GAME BOX + PAD 400, černá

Popis:

Mario, Contra, Chip Dale, 90 Tank jsou jen některé z ikonických her obsažených v jedné konzoli. Konzola je skvělou nabídkou zábavy pro děti i dospělé.

Konzole napájena baterií obsaženou v sadě. Nabíjení se provádí pomocí kabelu USB.

Navíc je vybaven konektorem s kabelem pro připojení k televizoru.

V Gameboxu je hned 400 her! Ano opravdu tolik, bez jakýchkoliv kompromisů.

⌚ Zahrajte si klasiku jako je Mario, Contra, Robocop, Aladin, Bomberman a stovky dalších.

⌚ Jsou zde klasické ovládací prvky - 4 směrové tlačítka s potvrzovacím středem, R - reset, herní tlačítka - A / B / Y / X, select - zvolit, start - spustit, kolečko pro úpravu hlasitosti, zapnutí/vypnutí, microUSB konektor pro nabíjení, TV výstup.

⌚ Největší výhodou oproti ostatním GameBoxům je zde ale fakt, že je zde vyjímatelná baterie BL-5C - Pokud vám tedy baterie "odejde", stačí jí jenom vyměnit a nemusíte kupovat nový GameBox či ho dávat do opravy.

⌚ Nabíjení probíhá přes klasické microUSB a je i možnost připojení na TV přes redukci v balení.

⌚ GameBox vám zažene nudu na gauči, v autě, vlaku prostě kdekoli díky jeho kompaktnosti, lze vzít kamkoliv.

⌚ Konzole je pouze v Anglickém a Čínšském jazyku, což ale ničemu nevádí, jelikož jde o hry a hraní nikoliv o čtení.

Ovladač- 4 směrové tlačítka s potvrzovacím středem, start- spustit, select- zvolit, Herní tlačítka A/ B/ Y /X.

Kabel AV slouží k propojení s TV.

Obsah sady:Konzole Game Box, baterie, USB kabel, AV kabel

Technické parametry:

Počet her: 400

Napájení: Dobíjecí baterie

Nabíjení pomocí kabelu USB (součástí balení)

Délka kabelu:

Reproduktor: Ano

Ovládání hlasitosti: ANO

Jazyk: angličtina / čínština

Podporuje připojení k televizi : ANO

Rozměry hry: 11,5 x 7,5 cm x 2 cm

Rozměry obrazovky: 7 cm x 5,5 cm

Rozměry balení : 17 cm x 15,5 cm x 4 cm

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ($< -10^{\circ}\text{C}$ / $> +50^{\circ}\text{C}$), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.